
Ersatzteilliste Schlegelmäher UE580, 75cm, OHNE Laufwalze 912351929

Inhalt

Gehäuse 3
ET-Nummern 4
Messer 5
ET-Nummern 6


Gehäuse


E 18
E 20
E 9
E 19.1
E 19
E 17.2
E 26
E 29
E 24
E 25
E 28
E 23
E 22
E 21
E 27
E 17.1
E 30

ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl
E9	912351929-E9	Keilriemenabdeckung	1
E17.1	912351929-E17.1	Gleitkufe links	1
E17.2	912351929-E17.2	Gleitkufe rechts	1
E18	912351929-E18	Griff	2
E19	912351929-E19	Hinterer Gummischutz	1
E19.1	912351929-E19.1	Hintere Verstärkungsleiste	1
E20	912351929-E20	Abdeckung	1
E21	912351929-E21	Vordere Klappe	1
E22	912351929-E22	Scheibe	2
E23	912351929-E23	Druckrolle	1
E24	912351929-E24	Halter für Druckrolle	2
E25	912351929-E25	Distanzbuchse	2
E26	912351929-E26	Halter für hinteren Gummischutz	1
E27	912351929-E27	Gehäuse	1
E28	912351929-E28	Vorderer Gummischutz	1
E29	912351929-E29	Vordere Verstärkungsleiste	1
E30	912351929-E30	Seitliche Abdeckung	1

Messer


E 2.1
E 11
E 13
E 10
E 12
E 2
E 8
E 5
E 3
E 4
E 6
E 7
E 6.1
E 16.1
E 14.1
E 14
E 16
E 15.1
E 15

ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anzahl
E2	912351929-E2	Getriebe	1
E2.1	912351929-E2.1	Getriebehalter	2
E3	912351929-E3	Verlängerung für Getriebewelle	1
E4	912351929-E4	Lager kpl.	3
E5	912351929-E5	Riemenscheibe für Messerwelle	1
E6	912351929-E6	Riemenscheibe für Getriebewelle	1
E6.1	912351929-E6.1	Tarperbuchse	2
E7	912351929-E7	Keilriemen A28	2
E8	912351929-E8	Schlegelwelle	1
E10	912351929-E10	Schlegelmesser Y-Form	20
E11	912351929-E11	Schlegelmesser schmale Form	10
E12	912351929-E12	Schlegelmesser breite Form	10
E13	912351929-E13	Schraube mit Mutter M10X40 feingwinde	10
E14	912351929-E14	Spannrollenhälfte	2
E14.1	912351929-E14.1	Kugellager	2
E15	912351929-E15	Spannfeder	2
E15.1	912351929-E15	Halter für Spannfeder	2
E16	912351929-E16	Halter für Spannrolle außen	1
E16.1	912351929-E16.1	Halter für Spannrolle innen	1